Teste Fusible avec les prises sur le Pack

1- Fermez le disjoncteur extérieur.
2- Ouvrez le panneau de jupe sous le clavier de contrôle.

3- Débranchez la prise de la pompe P1 (orange) & P2 (mauve).

4- Ensuite, retirez le guide de la pompe qui est non fonctionnelle (identificateur de la même couleur que le connecteur sur le pack). Insérez la prise sans le guide de couleur dans la prise de la pompe qui est fonctionnelle, donc l'autre couleur.
Exemple : si votre pompe 2 (P2, mauve) est non fonctionnelle, retirez les deux prises, retirez le guide mauve sur la prise de la pompe 2 et l'insérer dans le socle de la pompe 1 (P1, orange).

5- À partir de votre clavier, appuyez sur le bouton de la pompe où vous avez inséré la prise dans le socle (Comme l'exemple du point 4, on aurait sur la pompe 1 pour démarrer la pompe 2.)

6- Si la pompe démarre, vous devrez changer le fusible de la pompe 2, identifié F2.

7 – Si la pompe ne démarre pas, placez une requête pour une appel de service.